

低融S ソルダー 使用例

【ステップ1】

ケースの透明部分を持って、線を必要分引き出す。



※線がケースに入り込まないように、必ずスリットを使用して下さい。



【ステップ2】

ろう付けする部分へフラックスを適量塗布してください。

【ステップ3】

ろう付けする部分を、トーチで本品が溶ける程度の弱い炎で流ろうし、接合部全体を覆った後、ゆっくり冷まして下さい。
